Konstruktionsänderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGES IN CONSTRUCTION!
Wildb 125150160

FM-Einbauantenne
AUXILIARY ANTENNA

FM - Tuner

ECC 85
R6.101

Filter I
IF-TRANSF. I

Filter II
IF-TRANSF. II

Filter III
IF-TRANSF. III

ECH 81
R6.1

EF 89
R6.2

EABC 80
R6.4

EM 84
R6.3

EL 84
R6.5

1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W

ZF/IF: AM 460 kHz FM 6,75 MHz
Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri≥20 kΩ/V
D C VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri≥ 20kΩ/V

Fi. I
Fi. II u. III

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF-TRANSF. CONNECTIONS
(from below)

Röhren-Fassungen
(von unten)
TUBE SOCKETS
(from below)

Meßbuchsen-Fassung
(von oben)
TEST SOCKET
(from above)

S1 Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

Sprache/Musik			Sp3	Sp4	
			Sp1	Sp2	
87...100 MHz	U		U7	U8	U9
			U4	U5	U6
5,8...18,9 MHz	K		K4		K6
			K1		
510...1630 kHz	M		M1	M2	
145...360 kHz	L		L4	L5	L6
			U1	U2	U3
Mono			T4	T5	T6
Stereo				St4	
Ein / Aus			St1	St2	

S2,S2',S2"

a = Arbeitskontakt / OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt / NON OPERATING CONTACT

Sicherungen/FUSES:
1 = 220V T 0,4A
2 = 110/125/150V T 0,7A

Weitere Unterlagen leider nicht vorhanden

SABA

Wildbad 125/100

5902.000.007

Printed in Germany KD 0931260100 R

Ersatzteilliste für SABA-Wildbad 125

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.
Gehäuse mit Lautsprechern		
Versandkarton		6005 000 802
Schutzdecke		6005 000 814
Gehäuse hell	o. Karton, o. Gitter	5902 152 000
„ dunkel	„ „	5902 102 000
Seitengitter	f. helle Ausf.	5904 106 000
„	f. dunkle „	5923 104 000
Zierschiene	zw. Schallw. u. Skala	173 Schock
Zierrahmen	☐ um Gehäusefront	114 Schock
Spezialschraube M 5 x 26	f. Chassisbef.	2158 041 005
Gummifuß	„	2922 024 005
Gummischeibe	„	2923 039 000
U-Scheibe	„	2202 711 000
Filzstreifen 1,5x10x560 mm	zw. Zierblende u. Geh.	2912 101 000
„ 1,5x12x156 mm	zw. Skala u. Geh.	2912 119 000
„ 1,5x 6x 55 mm	zw. Zierleiste u. Skala	2912 055 000
Antennenstreifen	UKW-Einbau-Antenne	5904 105 004
Antennenleitung	mit Stecker	5902 115 004
Stecker	f. Antennenleitung	5803 051 004
Bodenabdeckung		2981 021 003
Rückwand	kpl.	6005 054 000
Schallwand m. Stoff		6005 104 001
Bespannstoff		6005 100 104
SABA-Zeichen		2851 021 004
Frontlautsprecher		
l. v. hinten	180 x 240 mm	5898 510 002
Frontlautsprecher		
r. v. hinten	180 x 240 mm	5898 550 002
Membran		5898 511 003
Staubschutz		5898 510 015
Abstandshülse	z. Lautsprecherbef.	2821 012 005
Seiten-Schallwand		5902 100 263
Seitenlautsprecher	110 mm ∅	5898 020 003
Membran		5898 012 004
Chassis		
Zierblende	Tastenumrahmung	5902 000 051
Blendenträger		5803 000 203
Buchsenplatte	f. Tonabnehmer mit Flanschsteckdose	5902 015 004
„	f. Zweit-Lautspr.	3576 018 000
Flanschsteckdose	f. Tonbandger.	3554 007 000
Antennen-Anschlußplatte	ungeschaltet	5802 022 004
Saugkreis		5802 023 004
Kernschraube	2,3 mm ∅, rot	3618 001 004
Röhrenfassung noval		3536 014 000
„	f. EABC 80	3536 019 000
Abschirmzylinder		5806 000 364
Röhrenfassung heptal	Meßbuchse	3537 012 000
„ noval	f. EM 84	3536 024 000
Röhrenträger kpl.	„	6005 014 004
Lötösenleiste 5-fach	Hartpap.	3573 031 000
„ 7-fach	„	3573 033 000
Stützpunkt 2-fach	Polystyrol	3571 002 004
Durchführungsstützpunkt	„	3571 001 004
Netzkabel		5803 045 004
Skala, Antrieb, Knöpfe		
Skala		2991 055 001
Skalenfeder links	f. Skalenbef.	5902 070 004
„ rechts	„	5902 071 004
Druckplatte	f. Skalenfeder	5803 000 565
Skalenlampe	7 V/0,3 A	3501 064 000
Lampenfassung		5806 021 004
Gummidurchführung	f. Lampenfassung	2921 025 005
Zeiger AM		5902 057 004
„ FM		5802 036 004
AM-Zeigerseil		5902 068 004
Zugfeder	f. AM-Zeigerseil	2972 040 005
FM-Zeigerseil		5902 074 004
Zugfeder	f. FM-Zeigerseil	2972 044 005
Zeigerauflageseil		5902 067 004
Zugfeder	f. Zeigerauflageseil	2972 037 005
Seilrolle 10/14 mm ∅		2863 033 005
„ 15/17,6 mm ∅		2863 037 005
„ 31/35 mm ∅		2863 052 004

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.
Drehknopf klein	l. u. r. vorn	2871 016 000
„ groß	l. u. r. hinten	2872 024 000
„	f. Klangregler	5904 000 583
Schieber links	f. Tiefen-Anzeige	5802 052 004
„ rechts	f. Höhen-Anzeige	5802 051 004
Antrieb	kpl.	5902 800 002
Drehko		5901 800 053
AM-Seilrad	kpl.	5801 810 004
FM- „	„	5902 800 631
Seilrolle 9,5/12 mm ∅		2863 032 005
„ 10/14 mm ∅		2863 033 005
AM-Antriebsseil		5901 824 004
FM- „		5902 816 004
Zugfeder	f. AM- u. FM-Seil	5901 800 085
Ferrit-Antenne mit Antrieb		
Ferrit-Antenne	kpl.	5902 044 003
Ferritstab m. Spule		3882 001 111
Stabträger	f. Ferritstab	5803 029 004
Gummiring	f. Ferritstab-Bef.	2920 031 000
Antennenrad	Spritzguß	5803 068 004
Ferrit-Antennen-Ersatzspule		5902 048 004
Kernschraube	2,3 mm ∅, elfenbein	3618 006 004
Federsatz	Ferritant.-Schalter	5803 067 003
Antriebsseil f. Ferritant.		5902 073 004
Zugfeder	f. Antriebsseil	2972 044 005
Rastplatte		5902 031 004
Anzeige-Scheibe	Peil-Anzeige	5803 020 004
Ferrit-Anzeige-Seil		5802 040 004
Zugfeder	f. Anzeigeseil	2972 035 005
Tasten-Aggregat		
Tastenaggregat	kpl.	6005 500 000
Spulenträger m. Spulen	LW	5902 552 000
„	MW	5902 551 000
„	KW	5902 550 000
Kernschraube	2,3 mm ∅, elfenbein	3618 006 004
„	3 mm ∅, elfenbein	3618 002 004
Kontaktleiste	am Spulenträger	5806 500 504
„	f. Schalter	5806 500 514
Oberfeder	f. Kontaktleisten	5895 100 084
Unterfeder	„	5895 100 094
Lötfahne	„	2255 169 000
Leistenträger	Kunststoff	5806 500 454
Kontaktschiene	gerade	5806 500 524
„	L-Form	5806 500 534
„	U-Form	5806 500 544
„	f. Schalter	5806 500 554
Kontaktmesser	f. Kontaktschienen	5806 500 675
Tastenknopf		6005 500 053
Sperrfeder	f. Tastenknopf	5806 500 615
Tasten-Druckfeder	f. UKW	2971 033 005
„	f. Ein/Aus	2971 030 005
„		2971 029 005
Staubschutz	ü. d. Tastenaggregat	5839 000 193
Netzschalter		5802 300 124
UKW-Teil		
UKW-Teil	kpl. o. Röhren	5902 900 002
Saugkreisplatte		5901 912 004
Antennenspule	kpl.	5806 915 004
Anodenkreisspule	„	5802 914 004
Oszillatorspule	„	5802 916 004
Abstimmstange	„	5802 910 004
Druckfeder	f. Abstimmhebel	2971 045 005
Führungstopf	f. Abstimmstange	5806 900 224
Gleitfeder	f. Führungstopf	5802 900 084
Nippel	f. Osz.-Abgleich	5806 900 195
UKW-Seil	f. Abstimmhebel	5801 034 004
Bandfilter I		5901 908 003
Kernschraube	3 mm ∅, elfenbein	3618 002 004
Abschirmkappe	f. ECC 85	5806 000 364
Durchführungsstützpunkt	Polystyrol	3571 003 004
Anodendrossel	L 106	3843 003 111

Teil	Bemerkungen		Best.-Nr.
Transformatoren, Filter			
Netzteil	kpl.		5902 300 003
Anschlußplatte			5910 302 004
Spannungsanzeiger	auf Anschlußplatte		5802 305 004
Sicherung T 0,4 A			3505 051 000
„ T 0,7 A			3505 073 000
Ausgangstrafo			5890 380 004
Komb.-Filter II			5902 410 002
„ III			5902 420 002
Kernschraube	3 mm ∅, elfenbein		3618 002 004
„	2,3 mm ∅, rot		3618 001 004
Gleichrichter			
SSF E 250 C 85			3516 033 000
Regler			
Lautstärkeregler	800 k	P 1	5902 000 354
Kupplungsstück			5897 225 004
Höhenregler	500 k	P 2	5802 000 543
Tiefenregler	3 + 3 M	P 3	5802 000 533
Kondensatoren			
C 1 Kf	4700/10/500		3153 073 000
C 2 „	27/2,5/125		3151 127 000
C 3 Ker.	7/D/500	P 100	3201 046 000
C 4 Ker.-Trimmer	Co≦ 4 pF ⊿ C max. ≧21 pF		3234 011 000
C 5 Kf	10/10/125		3151 041 000
C 6 Ker.-Trimmer			3234 011 000
C 7 Kf	39/2,5/125		3151 129 000
C 8 Papier	0,047/10/250		3142 117 010
C 9 Abschirmleitung	2,9 pF		3981 017 111
C 10 Kf	120/10/125		3151 054 000
C 13 „	47/20/125		3151 009 000
C 14 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 15 Ker-Trimmer			3234 011 000
C 16 Kf	4700/2,5/125		3151 154 000
C 17 Ker.-Trimmer			3234 011 000
C 18 Kf	51/2,5/125		3115 214 000
C 19 „	250/2,5/125		3151 223 000
C 20 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 21 Kf	440/2,5/125		3151 233 000
C 22 „	470/10/500		3153 061 000
C 23 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 24 Papier	0,015/250		3141 114 000
C 25 „	0,047/250		3141 117 000
C 26 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 27 Kf	47/20/125		3151 009 000
C 28 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 32 „	4700/S/500		3213 013 000
C 33 „	4700/S/500		3213 013 000
C 34 Kf	100/20/125		3151 013 000
C 35 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 36 Elko	BZ 5/70		3251 193 000
C 37 Kf	820/5/125		3151 104 000

Teil	Bemerkungen		Best.-Nr.
C 38 Kf	470/10/125		3151 061 000
C 39 Ker.	10 000/S/500		3213 017 000
C 41 Kf	4700/10/125		3151 073 000
C 42 „	150/10/125		3151 055 000
C 43 Papier	0,01/250		3141 113 000
C 44 „	0,027/250		3142 115 010
C 45 „	0,022/250 (abgesch.)		3143 101 050
C 46 „	0,1/250		3141 119 000
C 48 Kf	220/10/500		3153 057 000
C 49 Papier	0,047/250		3141 117 000
C 51 Kf	4700/10/500		3153 073 000
C 52 Papier	0,022/500		3141 215 000
C 53 Kf	47/10/125		3151 049 000
C 54 „	220/10/125		3151 057 000
C 55 Ker.	5/D/500	P 100	3201 024 000
C 56 Kf	1000/10/500		3153 065 000
C 57 Papier	470/250 ~ (b)		3141 505 000
C 58 Elko	B 100/12		3251 017 000
C 59 Ungepolter Elko	B 10/12		3251 214 000
C 63 Papier	4700/250 ~ (b)		3141 511 000
C 64 Elko	50 + 50/350		3257 036 000
C 65 „			
C 66 „	B 8/350		3252 015 000
C 67 Ker.	4700/S/500		3213 013 000
C 101 „	47/M/500	N 750	3210 012 000
C 102 „	1000/S/500	HDK	3213 105 000
C 103 Einstell-Ker.	Mn/An 1/3		3231 001 000
C 104 Ker.	14/D/500	P 100	3201 201 000
C 106 „	1800/S/500		3213 008 000
C 107 „	12/J/500	P 100	3201 050 000
C 108 „	12/J/500	NP 0	3203 145 000
C 110 „	9/D/500	N 033	3204 043 000
C 111 „	130/J/500	N 750	3210 203 000
C 112 „	22/J/500	N 150	3206 048 000
C 113 „	10/D/500	P 100	3201 049 000
C 114 „	1800/S/500		3213 008 000
C 115 „	10 000/S/500		3213 017 000
C 116 „	12/J/250	N 150	3971 001 111
C 117 „	12/J/250	N 150	3971 001 111
C 118 Abschirmleitung			3981 016 111
C 119 Ker.	7/D/500	N 150	3206 203 000
C 120 „	1800/S/500		3213 008 000
C 122 „	8/D/500	N 150	3206 042 000
C 201 „	4700/S/500		3213 013 000
C 202 „	5/D/500	P 100	3201 024 000
C 401 Kf	22/2,5/125		3151 126 000
C 402 „	22/2,5/125		3151 126 000
C 403 „	220/2,5/125		3155 137 000
C 404 „	220/2,5/125		3155 137 000
C 501 Ker.	8/D/500	N 150	3206 042 000
C 502 Kf	68/2,5/125		3151 132 000
C 503 „	470/2,5/125		3151 142 000
C 504 „	470/2,5/125		3151 142 000

Widerstände (Sonderwerte)

R 4 Schicht	33/0,25		3321 007 000
R 33 „	10 M/0,5		3322 170 000
R 53 „	1,2 k/2		3334 026 000
R 54 „	2,2 k/1		3333 029 000

Ersatzteilliste für SABA 100/125 T (Wildbad 125 USA)

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.
Skala		2991 065 003
Anzeigescheibe	Peilanzeige	5839 030 004

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.
Abstimmstange	108 MHz	5935 902 004
Netzstecker		3551 051 000

Änderungen vorbehalten!